



# Пресс гидравлический ручной алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах

Профессиональная серия



Паспорт модели:  
**ПГРО-60А (КВТ)**  
**ПГРОу-60А (КВТ)**  
**ПГРОп-60А (КВТ)**

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)


## ВНИМАНИЕ!

Прочтите данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.


Назначение	Комплект поставки		
Прессы гидравлические ручные <b>ПГРО-60А (КВТ), ПГРОу-60А (КВТ), ПГРОп-60 (КВТ)</b> предназначены для пробивки отверстий в стальных листах сборочных шкафов под кабельные вводы, приборы, кнопки, замки и пр., а так же иных целей, не превышающих технических возможностей инструмента	Пресс . . . . . 1 шт. Шпилька ⌀ 20/20 мм . . . . . 1 шт. Шпилька ступенчатая ⌀ 11/20 мм . . . . . 2 шт. Опорная втулка . . . . . 1 шт. Сменные перфоформы . . . . . 8 шт. Ремкомплект . . . . . 1 шт. Пластиковый кейс . . . . . 1 шт. Паспорт . . . . . 1 шт.		
Технические характеристики	ПГРО-60А	ПГРОу-60А	ПГРОп-60А
Максимальное усилие, т	5	5	5
Макс. толщина пробиваемого листа, мм: сталь St37	3	3	3
нержавеющая сталь	1.5	1.5	1.5
Ход поршня, мм	25	25	25
Материал рабочей головы	алюминий	алюминий	алюминий
Резьба шпильки	$\text{Ø } 11/20 \text{ мм: M10x1/M20x1.5}$ $\text{Ø } 20/20 \text{ мм: M20x1.5/M20x1.5}$		
Диапазон рабочих температур	-15...+50°C	-15...+50°C	-15...+50°C
Рабочая жидкость	Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ		
Минимальный индекс вязкости	105		
Вес инструмента/ комплекта, кг	4.0/1.8	4.4/2.1	4.4/2.1
Габаритные размеры кейса, мм	450x300x95	445x300x95	445x300x95
Перфоформы в комплекте (диаметр, мм)	16.2; 18.6; 20.5; 22.5; 25.4; 28.3; 37.0; 47.0		
Дополнительные аксессуары: перфоформы МПО круглого, квадратного и прямоугольного профиля (согласно таблице стр. 10, 11) наборы: НМПО-PG (КВТ); НМПО-MG (КВТ); НМПО-116 (КВТ)			

## Устройство, принцип и порядок работы


Пресс ПГРО-60А имеет прямую компоновку. Рабочая голова является продолжением корпуса инструмента



Пресс ПГРОп-60А имеет поворотную рабочую голову в пределах 180° относительно корпуса инструмента



Пресс ПГРОу-60А имеет угловую компоновку. Рабочая голова расположена под углом 90° относительно корпуса инструмента и имеет возможность вращения на 360° вокруг центральной оси



Прессы гидравлические для пробивки отверстий ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А состоят из рабочей головы, встроенного плунжерного насоса, резиновой емкости для масла, встроенной в полость неподвижной рукоятки, винта сброса давления, подвижной рукоятки.

Рабочая голова состоит из гидроцилиндра, поршня и возвратной пружины. Шток рабочей головы имеет внутреннее резьбовое отверстие для установки шпильки, на которой располагается опорная втулка и перфоформа, состоящая из матрицы и пuhanсона.

Матрица свободно устанавливается на шпильку поверх опорной втулки, а пuhanсон устанавливается по резьбе на конце шпильки, таким образом матрица и пuhanсон устанавливаются соосно друг другу через пробиваемый стальной лист.

Встроенный плунжерный насос нагнетает рабочую жидкость в гидроцилиндр инструмента, перемещая поршень внутри рабочей головы, при этом пuhanсон, установленный на шпильке, перемещается в сторону матрицы и, проходя через стальной лист, входит в сопряжение с матрицей, высекая отверстие.

1 - Рабочая голова

2 - Винт сброса давления

3 - Подвижная рукоятка

4 - Неподвижная рукоятка

## Меры безопасности

- Гидравлические системы для пробивки отверстий в стальных листах ПГРО-60А (КВТ), ПГРОп-60А (КВТ), ПГРОу-60А (КВТ) являются профессиональными инструментами, эксплуатация и обслуживание которых должна производиться квалифицированным персоналом согласно требований охраны труда при работе с гидравлическим инструментом и требований настоящей инструкции



### Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!



### Максимальная толщина стального листа!

Не превышайте технических возможностей инструмента! Обратитесь к таблице на стр. 11



### Осторожно! Возможна травмирование!

Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- Внимательно осмотрите пресс на предмет целостности
- Запрещено поворачивать рабочую голову, если создано хотя бы незначительное давление в прессе
- Не проводите работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона, это может привести к поломке инструмента
- После длительного использования масло постепенно утрачивает свои рабочие характеристики и требует замены (не менее 1 раза в 2 года, а в случае интенсивного использования не реже 1 раза в год)
- В качестве рабочей жидкости применяйте только масла указанные в технических характеристиках
- В случае обнаружения некорректной работы пресса, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ
- В случае проведения самостоятельного ремонта используйте только оригинальные запчасти КВТ, которые Вы можете приобрести в Сервисном Центре КВТ. Предварительно согласуйте проведение самостоятельного ремонта с Сервисным Центром КВТ, иначе возможна потеря гарантии на инструмент (согласно разделу №4 п.6 Положения о гарантийном обслуживании)



### ВНИМАНИЕ!


Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.

## Подготовка к работе




Во время подготовки инструмента к эксплуатации убедитесь, что используемое гидравлическое масло соответствует температуре окружающей среды в месте проведения работы. Проверьте наличие и уровень масла в резервуаре инструмента


### Пробивка отверстия диаметром 16,2; 18,6; 20,5; 22,5; 25,4 мм




Просверлите в листе направляющее отверстие, совпадающее с центром пробиваемого, диаметром 12,0 мм




Закрутите ступенчатую шпильку в шток поршня. На шпильку установите опорную втулку




Поверх опорной втулки установите матрицу




Вставьте шпильку в направляющее отверстие в листе, установите пuhanсон по резьбе до упора. Лист расположите между матрицей и пuhanсоном без зазора




Поверните винт сброса давления помпы в положение «Закрыть»




Работая рукой на помпе, создайте давление в гидроцилиндре



Пробейте отверстие в листе



Для сброса давления поверните винт сброса давления помпы в положение «Открыть»




Демонтируйте пuhanсон и матрицу. Удалите из матрицы отходы пробиваемого материала


!  
В момент когда отверстие пробито, прекратите нагнетать давление - это может привести к врезанию пuhanсона в матрицу и повреждению режущих кромок пuhanсона. Не превышайте технические возможности инструмента.

!  
Не превышайте максимально возможную толщину стального листа. Это приведет к поломке оборудования!


## Пробивка отверстия диаметром 28,3; 37,0; 47,0 мм




Пробейте отверстие диаметром 20,5 мм любым удобным способом




Закрутите шпильку диаметром 20 мм в шток поршня. На шпильку установите опорную втулку




Поверх опорной втулки установите выбранную матрицу из вышеперечисленного ряда




Вставьте шпильку в направляющее отверстие в листе, установите пuhanсон по резьбе до упора. Лист расположите между матрицей и пuhanсоном без зазора




Поверните винт сброса давления в положение «Закрыть»




Создайте помпой давление в гидроцилиндре



Пробейте отверстие



Поверните винт сброса давления в положение «Открыть»



Демонтируйте пuhanсон и матрицу. Удалите из матрицы отходы пробиваемого материала



! В момент когда отверстие пробито, прекратите нагнетать давление - это может привести к временному пuhanсону в матрицу и повреждению режущих кромок пuhanсона. Не превышайте технические возможности инструмента.




! Не превышайте максимально возможную толщину стального листа. Это приведет к поломке оборудования!

## Обслуживание инструмента

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- После завершения работ, инструмент должен быть протерт чистой ветошью для удаления различной грязи с инструмента, прежде всего в местах подвижных частей

### ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ МАСЛА




**Поверните винт сброса давления в положение «Открыть»**


**Открутите неподвижную рукоятку**

**Откройте резиновую емкость и слейте отработанное масло**

**Залейте новое масло до заполнения резиновой емкости. Не допускайте попадания воздуха**



**Закройте резиновую емкость. Закрутите рукоятку и прокачайте инструмент**



**Если давление не создается, проверьте уровень масла, при необходимости долейте**

### ВНИМАНИЕ!

Отработанное масло относится к 3 классу опасности. Утилизация отработанного масла должна проводиться в порядке, установленным потребителем, либо в соответствии с региональным или Федеральным законом

## Правила и сроки гарантийного хранения

- Храните инструмент в заводской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности, так как это способствует возникновению коррозии. При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- Если инструмент долгое время находился на холода при температуре ниже -15 °C, то прежде чем начать работу выдержите инструмент 2-3 часа при температуре не ниже +10 °C. При этом удаляйте ветошью конденсат с поверхности инструмента, во избежание попадания влаги в гидросистему инструмента.
- Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## Транспортировка

- Транспортировку инструмента необходимо производить в индивидуальной жесткой упаковке, обеспечивающей его целостность.
- Во время транспортировки не подвергайте ударом, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

## **Возможные неисправности и способы их устранения**

### **1 ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОЕ ДАВЛЕНИЕ**

«Причина» - недостаточно гидравлического масла в емкости

«Решение» - долить рекомендуемое масло до необходимого объема

«Причина» - загрязнение гидравлической системы

«Решение» - замените гидравлическое масло согласно раздела “Обслуживание инструмента”

«Причина» - не закрыт или неполностью закрыт винт сброса давления

«Решение» - поверните винт сброса давления до упора в положение «закрыть», не прикладывая при этом чрезмерных усилий

### **2 ШТОК НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

«Причина» - износ возвратной пружины рабочей головы инструмента

«Решение» - обратитесь в Сервисный Центр КВТ по поводу приобретения возвратной пружины либо отправки/оформления пресса на сервисное обслуживание

### **3 ТЕЧЬ МАСЛА**

«Причина» - износ уплотнений

«Решение» - замените уплотнения самостоятельно согласно инструкции на сайте КВТ в разделе самостоятельный ремонт [www.kvt.su](http://www.kvt.su), либо обратитесь в Сервисный Центр КВТ

«Причина» - разрыв резиновой емкости

«Решение» - замените резиновую ёмкость самостоятельно, либо обратитесь в Сервисный Центр КВТ

### **4 ИНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ**

Обратитесь в Сервисный Центр КВТ



*По вопросу приобретения необходимых запчастей в случае проведения самостоятельного ремонта обратитесь в Сервисный Центр КВТ, либо отправьте инструмент для проведения ремонта*

## **Правила гарантийного обслуживания**

### **Уважаемые покупатели!**

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

### **Гарантийные обязательства не распространяются (согласно разделу №3 Общего положения о гарантийном обслуживании):**

- На инструмент с отсутствующими товарными знаками, без возможности его идентификации в качестве инструмента торговой марки «КВТ»;
- Упаковку, расходные, материалы и аксессуары (фильтры, сетки, мешки, картриджи, ножи, насадки и т.п.);
- Рабочие головы, штоки и рукоятки в гидравлических прессах, не оборудованных клапаном автоматического сброса давления (АСД);
- Резиновые и фторопластовые уплотнители гидравлического оборудования;
- Резьбовые шпильки инструмента для пробивки отверстий;
- Возвратные пружины в ручном инструменте (пресс-клещи, стрипперы для проводов и т.д.);

### **Случай не является гарантийным (согласно разделу №4 Общего положения о гарантийном обслуживании):**

- При предъявлении претензии по внешнему виду, механическим повреждениям, отсутствию крепежа и некомплектности инструмента, возникшей после передачи товара Покупателю;
- При наличии повреждений, вызванных использованием инструмента не по назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, порядка регламентных работ, а так же условий хранения и транспортировки;
- При наличии следов деформации или разрушения деталей и узлов инструмента, вызванных превышением допустимых технических возможностей инструмента (например превышение максимально допустимых диаметров кабелей, тросов при резке, резке кабелей со стальным сердечником ножницами не предназначенными для этого и т.д.);
- При внесении изменений в конструкцию инструмента;
- При самостоятельной регулировке инструмента, приведшей к выходу инструмента из строя;
- При самостоятельном ремонте или замене деталей инструмента и расходных материалов на нештатные, либо ремонте в других мастерских и сервисных центрах;
- В случае поломки или снижения работоспособности инструмента в результате влияния внешних неблагоприятных факторов (воздействия влаги, агрессивных сред, высоких температур и т.п.);

## Правила гарантийного обслуживания

- При выработке и износе отдельных узлов инструмента, возникших по причине чрезмерного интенсивного использования инструмента;
- При наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные механические и гидравлические узлы инструмента;
- При нарушении работоспособности инструмента, возникшей по причине независящей от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и т.п.)

### Перфоформы для пробивки отверстий в стальных листах (квадратные)

Тип перфоформы	Размер отверстия, мм	Форма отверстий	Макс. толщина листа, мм: сталь St37 / нерж. сталь
МПО-22x22	22x22	<input type="checkbox"/>	3/1.5
МПО-25x25	25x25	<input type="checkbox"/>	3/1.5
МПО-32x32	32x32	<input type="checkbox"/>	3/1.5
МПО-46x46	46x46	<input type="checkbox"/>	3/1.5
МПО-50x50	50x50	<input type="checkbox"/>	2/1
МПО-68x68	68x68	<input type="checkbox"/>	2/1
МПО-72x72	72x72	<input type="checkbox"/>	2/1
МПО-80x80	80x80	<input type="checkbox"/>	2/1
МПО-90x90	90x90	<input type="checkbox"/>	2/1
МПО-92x92	92x92	<input type="checkbox"/>	2/1
МПО-113x113	113x113	<input type="checkbox"/>	1.6/0.8
МПО-125x125	125x125	<input type="checkbox"/>	1.6
МПО-138x138	138x138	<input type="checkbox"/>	1.6
МПО-22x30	22x30	<input type="checkbox"/>	3/1.5
МПО-46x55	46x55	<input type="checkbox"/>	2/1
МПО-46x72	46x72	<input type="checkbox"/>	2/1
МПО-46x90	46x90	<input type="checkbox"/>	2/1



Наиболее полную и актуальную информацию об ассортименте перфоформ смотрите на сайте завода-изготовителя [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## Перфоформы для пробивки отверстий в стальных листах (круглые)




Тип перфоформы	Диаметр отверстия (мм)	Форма отверстий	Макс. толщина листа, мм: сталь St37 / нерж. сталь
МПО-15.2	15.2	○	3/1.5
МПО-16.2	16.2	○	3/1.5
МПО-18.6	18.6	○	3/1.5
МПО-20.5	20.5	○	3/1.5
МПО-22.0	22.0	○	3/1.5
МПО-22.5	22.5	○	3/1.5
МПО-25.4	25.4	○	3/1.5
МПО-26.5	26.5	○	3/1.5
МПО-28.3	28.3	○	3/1.5
МПО-30.5	30.5	○	3/1.5
МПО-32.5	32.5	○	3/1.5
МПО-34.6	34.6	○	3/1.5
МПО-37.0	37.0	○	3/1.5
МПО-40.5	40.5	○	3/1.5
МПО-43.0	43.0	○	3/1.5
МПО-47.0	47.0	○	3/1.5
МПО-50.5	50.5	○	3/1.5
МПО-54.2	54.2	○	2/1
МПО-60.0	60.0	○	2/1
МПО-64.0	64.0	○	2/1
МПО-69.0	69.0	○	2/1
МПО-76.0	76.0	○	2/1
МПО-80.0	80.0	○	2/1
МПО-89.0	89.0	○	2/1
МПО-101.0	101.0	○	2/1
МПО-115.0	115.0	○	2/1

Наиболее полную и актуальную информацию об ассортименте перфоформ смотрите на сайте завода-изготовителя [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

Круглые перфоформы МПО (КВТ)  
 $\varnothing$  до 28.3 мм включительно разделяют  
высечку на две части, что позволяет  
легко удалять отход из пuhanсона



Круглые перфоформы МПО (КВТ)  
 $\varnothing$  более 28.3 мм не разделяют высечку,  
при этом высечка легко удаляется из  
пuhanсона



## Адреса и контакты

### **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ**

248033, Россия, г. Калуга

пер. Секиотовский, д.12

Телефон:

(4842)595-260

+7(903)636-52-60

E-mail: service@kvt.tools

Сайт: www.kvt-service.tools

## Сведения о приемке

Пресс гидравлический

для пробивки отверстий

**ПГРО-60А (КВТ)**

**ПГРОп-60А (КВТ)**

**ПГРОу-60А (КВТ)**

Внешний вид, комплектация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Отметка о продаже



Калужский электротехнический завод «КВТ», 248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12