

Набор для выявления трещин Проявитель



Проявитель для неразрушающего контроля материалов методом проникновения цвета

Специальный проявитель на основе растворителя для проявления пенетранта в трещине испытуемого материала. Подходит для металлов, многих пластмасс, керамических материалов, стекла и т. д. Пригодность для пластика должна быть проверена заранее.

Технические характеристики

Запах	растворитель
Характеристики	надежная индикация дефектов материала
Наличие силикона	нет
Срок хранения	24 месяца
Цвет	белый
Устойчивость к температурам	от 0 до +50 °C

Обработка

1. Детали должны быть тщательно очищены от жира, масел или других загрязнений с помощью Очистителя из WEICON Набора для выявления трещин и высушены. Дефекты на поверхности должны быть открытыми.
2. Температура обработки находится в диапазоне от 0°C до +50°C. Нанесите Пенетрант WEICON из Набора для выявления трещин на очищенную и сухую поверхность и дайте ему прореагировать в течение 5-10 минут.
3. Удалите излишки пенетранта с поверхности безворсовой тканью, слегка смоченной Очистителем из Набора для выявления трещин WEICON.
4. Распылите Проявитель WEICON из Набора для выявления трещин на расстоянии приблизительно 20 см. Распылите достаточно Проявителя, чтобы создать белый слой на поверхности. Слишком большое количество Проявителя может скрыть мелкие трещины. Трещины и дефекты становятся видимыми в виде красных линий и точек через короткое время. Выполните окончательную визуальную оценку через 5-10 минут.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Хранение

Герметичный контейнер: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11691500 Набор для выявления трещин
Проявитель 500 мл

Аксессуары:

11690500 Набор для выявления трещин Пенетрант 500 мл
11692500 Набор для выявления трещин Очиститель 500 мл

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vfk-3@umpgroup.ru