

## WEICON Помповый распылитель WPS 1500, ручной

Артикул 15841500

### Технические данные:

Материал:	Ёмкость из твердого полиэтилена. Распылительная головка и насадки из полипропилена, армированного стекловолокном полиамида и нержавеющей стали.
Объем ёмкости:	1,5л
Макс. заправляемое кол-во:	1,3л
Рабочее давление макс.:	4 бар
Предохранительный вентиль:	открывается автоматически, при превышении разрешенного рабочего давления
Сопло (поставляется с WPS 1500):	Ø 0,8 мм
Смазка (поставляется с WPS 1500):	смазка для ухода за поршнем насоса WPS Bio-Fluid 5ml (Артикул 15600002)
Вспомогательные материалы (заказывается отдельно):	удлинительная насадка 30 см с соплом Ø 0,8 мм, пластиковая (Артикул 15841501)

**WEICON WPS 1500** – многоразовый помповый распылитель применяется со многими техническими жидкостями WEICON. Давление в сосуде достигается путем засасывания чистого воздуха посредством поршневого стержня. Встроенный предохранительный вентиль открывается автоматически, если превышает максимальное рабочее давление (макс. 4 бар).

Нажатие кнопки спуска позволяет равномерно распылять содержимое. Достаточно покрутить головку сопла, чтобы выставить необходимую интенсивность распыления, вид струи регулируется от мощного потока до мелкого тумана.

### Следующие продукты WEICON пригодны для использования с WPS 1500:

- AT-44 Артикул 15250005
- Bio Welding Protection Артикул 15050005
- Brake Cleaner Артикул 15201005
- Citrus Cleaner Артикул 15210005
- Cleaner S Артикул 15200005
- Electro Contact Cleaner Артикул 15212005
- Label Remover Артикул 15206005
- Leak Detection Артикул 15400005
- Metal-Fluid Артикул 15580005
- Mould Cleaner Артикул 15203505
- Mould Release Agent Артикул 15450005
- Parts and Assembly Cleaner Артикул 15211005
- Plastic Cleaner Артикул 15204005
- Rust Loosened Артикул 15150005
- Silicon Артикул 15350005
- Stainless Steel Care Артикул 15590005
- Surface Cleaner Артикул 15207005
- W 44 T Артикул 15251005
- Workshop Cleaner Артикул 15205005

### Технический уход

Только благодаря регулярному уходу сохраняется функциональность помпового распылителя и продлевается его работоспособность.

Особенно важно регулярно смазывать насосный поршень. Для смазки применять только приложенный продукт WEICON Bio-Fluid.

## WEICON Помповый распылитель WPS 1500, ручной

Артикул 15841500



1. Срезать кончик носика наискось.



2. Поднять поршень на всю длину. Нанести WEICON Bio-Fluid на указанное на изображении место. Распределить смазку равномерно, путем многократного поднятия поршня.



3. Если применяется WEICON Cleaner S, Brake Cleaner, Rust Loosener, Surface Cleaner или Electro Contact Cleaner, то необходимо после первого использования повернуть распыляющую насадку на пол оборота, так как находящая внутри прокладка изменяется в объеме и ей необходимо больше места. После этого можно применять помповый распылитель неограниченно.

Уплотнители являются изнашиваемыми деталями и подлежат время от времени замене. Уплотнители на замену вы можете заказать также у нас.

Рекомендуем регулярно проверять нет ли загрязнений на сите и на закручивающейся головке. Если сопла засорились, то прочистите их с помощью иглки.